

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40 Ж

TYPE: **3F14-00034-781**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Samsung CK-3362A
телевизор Samsung CK-3362M
телевизор Samsung CK-5052M
телевизор Samsung CK-5062A
телевизор Samsung CK-5161M
телевизор Samsung CK-5314AT
телевизор Samsung CK-5361AT
телевизор Samsung CW-3351S
телевизор Samsung CW-3357
телевизор Samsung CW-3857
телевизор Samsung CW-5029
телевизор Samsung CW-5057
телевизор Samsung CW-528Z
телевизор Samsung CW-5314X