

Пульт дистанционного управления TV/DVD/VCR

ДУ-41 E

TYPE: **RCT-311TAM1**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

THOMSON LCD-телевизор 30LCDB03BBK; THOMSON телевизор 14CT180
THOMSON телевизор 15LCDM03B; 20LB020S4; 20LB040S5
THOMSON телевизор 20LB120S4; 20LB125B4; 20LCDB030B
THOMSON телевизор 20LCDM03B; 20LM120S4; 21DC320
THOMSON телевизор 21DT175; 21DT190; 23LB020S4
THOMSON телевизор 25DC182; 26LB040S5; 27LB120S4
THOMSON телевизор 27LCDB03B; 28DR220G; 28DR222
THOMSON телевизор 28DR420; 28DR430G; 28WH100
THOMSON телевизор 28WH200S; 28WM100; 28WM402
THOMSON телевизор 28WZ210S; 28WZ412S; 29DC222
THOMSON телевизор 29DF170KG; 29DF400G; 29DM400KG
THOMSON телевизор 29DX400; 29DX410S; 30LB120S4
THOMSON телевизор 30LBO20S4; 30LCDB03B; 32LB120S4
THOMSON телевизор 32LB125B5; 32WE612; 32WH210S
THOMSON телевизор 32WH402S; 32WM100
THOMSON телевизор 32WM402; 32WR402S
THOMSON телевизор 34DC430; 34DC650S
THOMSON телевизор 34DF220; 40KW412

THOMSON