

Ремкомплект для пультов дистанционного управления состоит из силиконового клея и резиновых токопроводящих элементов - "пяточек". Самым распространенным дефектом и неисправностью пультов является ухудшение работы часто используемых кнопок (ВКЛ. - ВЫКЛ., ГРОМКОСТЬ + -) Кнопки перестают работать или работают, но только при усиленном нажатии. Происходит это потому, что изнашивается токопроводящее покрытие контактов резиновой основы. Резиновые контакты под кнопками понемногу теряют токопроводность. В таком случае можно отремонтировать пульт. Нужно заменить резину с кнопками на новую или приклеить поверх старых, износившихся токопроводящих контактов на резиновой основе входящие в комплект токопроводящие "пяточки".