
Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40

TYPE: **3F14-00034-982**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

SAMSUNG телевизор СК-3362A,М
SAMSUNG телевизор СК-5052М
SAMSUNG телевизор СК-5062А
SAMSUNG телевизор СК-5161М
SAMSUNG телевизор СК-5314АТ
SAMSUNG телевизор СК-5361АТ
SAMSUNG телевизор CW-3351S
SAMSUNG телевизор CW-3357
SAMSUNG телевизор CW-3857
SAMSUNG телевизор CW-5029
SAMSUNG телевизор CW-5057
SAMSUNG телевизор CW-5287
SAMSUNG телевизор SK-3552А