



## 5.1.3 Разъемы питания DC 2-х штыревые

Q-166



шт питания DC P1,0D5,0x10


Q-9178



шт питания DC P1,0D6,0x10

СК-1196

Q-9889



шт питания DC P1,4D6,0x10

СК-1193

## 5.2 Разъемы питания AC

Q-906



2HP8,5

гнездо питания AC 7,5x16x11, на кабель

Q-1772



4HP

гнездо питания AC 20x24x20, на кабель

Q-1771



6HP

гнездо питания AC 20x24x20, на кабель

Q-70



РД-1

2HP19

гнездо питания AC 4,0, на панель

Q-948



~250В, 10А

2HP19

гнездо питания AC 4,0, на кабель

Q-178



~250В, 2,5А

2HP19

гнездо питания AC 6,0, на кабель

Q-610



~250В, 10А

3HP

гнездо питания AC IEC, на кабель

Q-467



~250В, 6А

3HP

гнездо питания AC IEC, на кабель, угловой

Q-536



~250В, 10А

3HP

гнездо питания AC IEC, на кабель, угловой

Q-613



~250В, 15А

3HP

гнездо питания AC IEC, на панель

Q-377



~250В, 10А

2P19

штекер питания AC 4,0x17, на кабель

Q-69



ВД-1-1

2P19

штекер питания AC 4,0x17, на кабель

Q-1668



ВПВ-1

Радио

2P15

штекер питания AC 1,0x 6x15, на кабель

Q-952



~250В, 2А

2P7,5

штекер питания AC 6,0x14x14, на кабель + гнездо питания, на панель

Q-953



~250В, 2А

3P

штекер питания AC 10x20x11, на кабель + гнездо питания, на панель

Q-9388



~250В, 7А

2P8,5

штекер питания AC 7,5x16x11, на панель

Q-267



Вкл-Выкл

~250В, 7А

2P8,5 + 1C

штекер питания AC 7,5x16x11, на панель

Q-616



~250В, 10А

3P

штекер питания AC IEC, на кабель

Q-396



~250В, 10А

3P

штекер питания AC IEC, на кабель, угловой

Q-611



~250В, 10А

3P

штекер питания AC IEC, на панель, с зажимом

Q-612



~250В, 15А

3P

штекер питания AC IEC, на панель

Q-617



ПКЛ 4P

~250В, 10А

3P

штекер питания AC IEC с предохранителем

Q-693



~250В, 10А

3P

штекер питания AC IEC с предохранителем, на панель