

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-44

TYPE: **RM-C355**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

Телевизор JVC AV-1431TEE
Телевизор JVC AV-1433TEE
Телевизор JVC AV-14F4EE
Телевизор JVC AV-14F4TEE
Телевизор JVC AV-2108TEE
Телевизор JVC AV-2131TEE
Телевизор JVC AV-2133TEE
Телевизор JVC AV-2155TEE
Телевизор JVC AV-21F4EE
Телевизор JVC AV-21F4TEE
Телевизор JVC AV-2508TEE
Телевизор JVC AV-2551TEE
Телевизор JVC AV-2553TEE
Телевизор JVC AV-2908TEE
Телевизор JVC AV-2951TEE
Телевизор JVC AV-2953TEE
Телевизор JVC AV-3408TEE
Телевизор JVC AV-K25MX2