

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-36 Л

TYPE: **EUR501380**

Panasonic



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

PANASONIC телевизор TC-14D2
PANASONIC телевизор TC-14F2
PANASONIC телевизор TC-14L10M3
PANASONIC телевизор TC-14S80R2
PANASONIC телевизор TC-14SV2
PANASONIC телевизор TC-16L10R2
PANASONIC телевизор TC-20S10M2
PANASONIC телевизор TC-20S10M2
PANASONIC телевизор TC-21K1R
PANASONIC телевизор TC-21L100R
PANASONIC телевизор TC-21S80R2
PANASONIC телевизор TC-21Z2A
PANASONIC телевизор TC-D3
PANASONIC телевизор TC-K1T
PANASONIC телевизор TC-KR1
PANASONIC телевизор TC-X2T
PANASONIC телевизор TC-X3
PANASONIC телевизор TC-X3T
PANASONIC телевизор TX-14D3T
PANASONIC телевизор TX-14F2
PANASONIC телевизор TX-14F2T