

| ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ТОЧНОСТЬ |
|---------|--------------------|----------|
|---------|--------------------|----------|

M266

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| DCV | 1000V | ±0.8% |
| ACV | 750V | ±1.2% |
| ACA | 200-1000A | ±2.5% |
| ОНМ | 200-20kΩ | ±1.0% |
| | 20M-2000MΩ | ±4.0% |
| Размер/Вес | 230x70x37mm / 310g | |



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

6 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

| ФУНКЦИЯ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ТОЧНОСТЬ |
|---------|--------------------|----------|
|---------|--------------------|----------|

M266C

| | | |
|------------|---------------------|-------|
| DCV | 200m-2-20-200-1000V | ±0.8% |
| ACV | 200-750V | ±1.2% |
| ACA | 20-200-1000A | ±2.5% |
| ОНМ | 200-20k-2MΩ | ±1.0% |
| | 20M-2000MΩ | ±4.0% |
| TEMP | -40°C ~ 1400°C | ±3.0% |
| Размер/Вес | 230x70x37mm / 310g | |



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

6 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение температуры

Индикатор разряда батарей

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

M266C+

| | | |
|------------|---------------------|-------|
| DCV | 200m-2-20-200-1000V | ±0.8% |
| ACV | 200-750V | ±1.2% |
| ACA | 20-200-1000A | ±2.5% |
| ОНМ | 200-20k-2MΩ | ±1.0% |
| | 20M-2000MΩ | ±4.0% |
| TEMP | -40°C ~ 1400°C | ±3.0% |
| Размер/Вес | 230x70x37mm / 310g | |



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

7 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение температуры

Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

M266F

| | | |
|------------|---------------------|-------|
| DCV | 20-20-200-1000V | ±0.8% |
| ACV | 200-750V | ±1.2% |
| ACA | 200-1000A | ±2.5% |
| ОНМ | 200-2k-20k-200k-2MΩ | ±1.0% |
| | 20M-2000MΩ | ±4.0% |
| FREQ | 2kHz | ±1.5% |
| Размер/Вес | 230x70x37mm / 310g | |



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

8 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение частоты


Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

M266FT

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| DCV | 200m-20-1000V | ±0.8% |
| ACV | 200m-20-750V | ±1.2% |
| ACA | 20-200-1000A | ±2.5% |
| ОНМ | 2000-20kΩ | ±1.0% |
| | 20M-2000MΩ | ±4.0% |
| FREQ | 20MHz | ±1.5% |
| TEMP | -40°C ~ 1400°C | ±3.0% |
| Размер/Вес | 230x70x37mm / 310g | |



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

9 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение частоты

Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

M260D

| | | |
|-------------|---------------------|-------|
| DCV | 200m-20-200-1000V | ±0.8% |
| ACV | 200-750V | ±1.2% |
| ACA | 20-200-1000A | ±2.5% |
| ОНМ | 200-2k-20k-200k-2MΩ | ±1.0% |
| | 20M-2000MΩ | ±4.0% |
| Тест диодов | 2.8V / 1mA | |
| Размер/Вес | 230x70x37mm / 310g | |



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

7 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Функция отображения Макс значения тока

Индикатор разряда батарей

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC



M261

Адаптер измерения изоляции для 266 серии

Рабочее напряжение: 500VDC

ОНМ: 20MΩ (±2.0%); 2000MΩ (±5.0%)

Размер/Вес: 90x70x35mm / 130g