



广州市番禺奥迪威电子有限公司
 Audiowell Electronics (Guangzhou) Co., Ltd.
 地址: 中国广东省广州市番禺迎宾路东升工业区 邮政编码: 511400
 Add: Dongsheng Industrial Park, Yingbin Road, Panyu, Guangzhou 511400, China
 Tel: +86-20-84802041 84802405 84871596 34516785 Fax: 84665207



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 _____
 CUSTOMER _____
 奥迪威产品编号 137118000018
 AUDIOWELL P/N _____
 品 名 润发梳 UM0019-000 规格型号 FB02T07-UM0019-000Z
 Name Model _____
 数 量 _____ 日 期 _____
 QUANTITY DATE _____

润发梳明细 ATOMIZING COMB SPECIFICATIONS			
1. 品名	Name		
2. 规格型号	Model		
3. 技术参数	Technical Parameter		
4. 操作环境	Operating Environment		
5. 包装方式	Package		
6. 注意事项	Note		
客户签认 CUSTOMER APPROVAL	承认 APPD.	承认章 COMPANY CHOP	
产品确认 PRODUCT VERIFY	制作 DWN.	审核 CHK.	核准 APPD.

注: 承认书一式两份, 请返回一份 PLEASE SENT ONE OF THE SAME TWO BACK

广州市番禺奥迪威电子有限公司

AUDIOWELL ELECTRONICS (GUANGZHOU) CO. LTD

广州番禺市桥镇迎宾路东升工业区

DONG SHENG INDUSTRIAL PARK, YINGBIN ROAD,
 PANYU, GUANGZHOU, CHINATEL: (020) 84871596

FAX: (020) 84665207

Http: //www.audiowell.com

产品规格书 SPECIFICATION

- 1、品名: 润发梳 UM0019-000 Name: SONICOMB UM0019-000
- 2、规格型号: FB02T07-UM0019-000Z Model: FB02T07-UM0019-000Z
- 3、技术参数 Technical Parameter



外形尺寸 Size	200*61*50(mm)	单机净重 N.W	100 g
雾化量 Atomizing Rate	>3mL/min	水箱容量 Tank Capacity	15mL
LED 颜色 LED Color	蓝色、红色指示灯 Blue and Red	充电保护 Over Charge Protection	充满后自动停止充电 Automatically stop charging when the battery is full
外置接口 External Interface	Micro USB	充电电压 Charge Voltage	5±0.5V DC
产品功耗 Rated Power	0.8W	安全规范 Certificate Standard	CE RoHS
外壳材质 Shell Material	ABS	梳齿材质 Bristel Material	PP



广州市番禺奥迪威电子有限公司

Audiowell Electronics (Guangzhou) Co., Ltd.

地址: 中国广东省广州市番禺区迎宾路东升工业区 邮政编码: 511400
Add: Dongsheng Industrial Park, Yingbin Road, Panyu, Guangzhou 511400, China
Tel: +86-20-84802041 84802405 84871596 34516785 Fax: 84665207



4、操作环境 Operating Environment

操作温度 Operating Temp	10°C~40°C	贮存温度 Storage Temp	-10°C~70°C
操作湿度 Operating Humidity	相对湿度不大于 80% (T=25°C) Relative Humidity<80%		

5、包装方式 Package

单包装尺寸 Gift Box	220*80*80(mm)	附件 Accessories	USB 线、说明书 USB Cord, Manual
----------------	---------------	-------------------	-------------------------------

6、注意事项:

- (1)酸性或碱性的液体，会腐蚀雾化片和水箱，推荐使用中性的液体；
- (2)本产品无水时请及时加水，勿在无水状态开机工作；
- (3)除水箱外，请勿将机器其他部分进入水中；
- (4)如开机后不出雾，有可能是水箱内有气泡或杂物，可轻微晃动机器，使水充分接触雾化片；
- (5)未净化水质可能引起雾化头堵塞，雾化效果减弱，请用纸巾或绵签沾水轻拭雾化片；
- (6)为了延长电池使用寿命，充电过程中不建议用户开机使用。

Note:

- (1)Using liquid at strong acid/alkaline level or liquid at high viscosity may damage the machine. So neutral liquid are recommended.
- (2)Please fill in water when water is used up, Stop operating when there is no liquid inside.
- (3)None of the parts, except the water tank, is allowed to be put in water, to avoid electric leakage.
- (4)If the machine doesn't make mist after powered up, it may be caused by bubble or dust. Wait for some seconds or just shake the machine for a couple of times.
- (5)Raw water may block the nozzle, and result in lower spray volume. Remove the dust or dirt on the nozzle with a cotton swab.
- (6)In order to extend the lifetime of the battery, Please do not charge when the machine is under operation.

制作/日期 Accomplished by/Date		确认/日期 Approved by/Date	
-------------------------------	--	---------------------------	--